



**KULLANMA VE BAKIM
KILAVUZU**

Doküman No	KK-01
Rev. Tarihi	29.11.2021
Rev. No	00
Sayfa	1

KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU

SEPET & PLATFORM ATAŞMANI



KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU

Doküman No	KK-01
Rev. Tarihi	29.11.2021
Rev. No	00
Sayfa	2

DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ;

Bu kullanım kılavuzu, satın aldığınız ataşmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Yeni ve kullanılmış ataşman tedarikçileri, kullanım kılavuzunun ataşmanla birlikte müşteriye teslim edildiğini yazılı olarak sağlamalıdır.

Burada yer alan bilgiler yayınlandığı tarih için geçerlidir. İyileştirme ve geliştirme çalışmaları sonucu, bu kılavuzda yer alan bazı sayısal değerler ve resimler kullanıcıya sağlanan ataşmanın gerçek özellikleri ile örtüşmeyebilir.

Üretici, bu Kullanım Kılavuzu'nda küçük değişiklikleri yapmadan, ataşman üzerinde tasarım değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.

Ataşmanı kullanmadan önce, ataşmanın ayrılmaz bir parçası olan bu kılavuz, operatörler veya kullanıcılar tarafından dikkatle okunmalı ve öngörülen tüm tavsiyelere uyulmalıdır. Böylece ataşmanın güvenli çalışması ve hatasız kullanımı garanti altına alınır.

Ataşmanız, yürürlükte olan zorunlu standartlar ve yasal düzenlemeleri karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

**BU ATAŞMANI KULLANAN TÜM OPERATÖRLER ÇALIŞMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE BU
KULLANIM KILAVUZUNUN İÇERİĞİNİ ANLAMALIDIR.**

Bu kullanım kılavuzu, ataşmanın temel güvenlik kuralları ve çalışmasını açıklamaktadır.

Kullanım kılavuzunda yer alan bilgilerin açıklığa kavuşturulması gerekiyorsa, operatör yardım için ataşmanla satın aldığı satış noktasına veya üreticiye başvurmalıdır.

Üreticinin yasal yükümlülükleri, garanti hizmetleri ile tam ve güncel düzenlemeleri belirten unsurlar garanti belgesi ekinde verilmiştir.

AKSAN MAKİNA – HASAN HÜSEYİN AKSU, önceden bildirimde bulunmaksızın ve bu değişikliklerden kaynaklanan yükümlülükleri üstlenmeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Saygılarımla,

1. ÜRETİCİ HAKKINDA BİLGİLER :



KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU

Doküman No	KK-01
Rev. Tarihi	29.11.2021
Rev. No	00
Sayfa	3

Otuz yılı aşkın süredir, kaliteyi temel prensip olarak benimseyen firmamız mühendislik tecrübesine ek olarak yenilikçi çizgisiyle farklılığını yansıtmaktadır.

İleri teknolojiyi yetenek ve birikimleriyle birleştiren ekibimiz, hizmet verdiği coğrafyalarda özgün tasarım ve çözümler sunmayı ilke edinmiştir.

Digmaq markasıyla üretim yapan firmamız, inşaat sanayi, tarım, geri dönüşüm, madencilik, enerji vb. sektörlerdeki global kullanıcı ve üreticilere atışman, ekipman ve inovatif ürünler sağlamaktadır.

MERKEZ

Firma Adı : AKSAN MAKİNA – HASAN HÜSEYİN AKSU
Firma Adresi : Ürkmez Cd. 229/H 35485 SEFERİHİSAR / İZMİR -TÜRKİYE
Telefon : 0 232 742 12 09
E-Mail : info@digmaq.com
Web : www.digmaq.com

FABRİKA - YETKİLİ SERVİS

Firma Adı : AKSAN MAKİNA – HASAN HÜSEYİN AKSU
Firma Adresi : Gümüldür Atatürk Mah. Hürriyet Cad. No:50/2 Menderes-İzmir / Türkiye
Telefon : 0 232 461 45 85
E-Mail : info@digmaq.com
Web : www.digmaq.com

2. SEMBOLLER VE AÇIKLAMALARI

**DİKKAT!**

Bir güvenlik talimatını sembolize eder. Bu talimata uyulmaması durumunda atışmana zarar verebilir, yaralanmanıza ve bazı durumlarda ölüme neden olabilir.

**BİLGİ!**

Başka bir bilgi ile bağlantılı olduğunu sembolize eder.

Örneğin, başka bir belgeye bağlantı veya faydalı bir ip ucu.

**UYARI/İKAZ!**

Arıza durumunda olduğunu sembolize eder.

**ÖNEMLİ!**

Bakım, onarım ve / veya temizlik gereksinimini sembolize eder.

Kalifiye kişiler; aldıkları eğitim ve deneyimler ile yasal mevzuatlar, ulusal ve uluslararası standartları, güncel ve yürürlükte olan talimatları, kaza önleme yönetmeliklerini ve çalışma koşullarını anlamaları, dolayısıyla potansiyel tehlikeleri belirleme ve bunlardan kaçınma yeteneğine sahiptirler.

Diğerlerinin yanı sıra, bu kalifiye kişiler yaralıları için ilk yardım önlemlerini de bilmeleri gerekir (örn. Yaralama).

“Operasyon” terimi ayarlama, ilk çalışma (kullanıma hazırlanma) ve çalıştırmayı (başlatma, devreye alma, kapatma, vb.) içerir.

“Uygun Durum Bakımı” terimi kontrolleri ve bakımı (kontrol, ayarlamalar), servis ve onarımları (sorun giderme) içerir.

(Özel olarak vurgulanmış) nakliye, montaj, kullanım, servis ve teknik veriler için diğer tüm endikasyonları not edin (çalıştırma talimatlarında, üretim kayıtlarında ve atışmanın kendisinde).

Potansiyel (doğrudan ve dolaylı) tehlikeler ve sonuçlarının insan sağlığı ve mülkiyetine ciddi zarar vermesi nedeniyle aynı şey gereklidir.

3. EMNİYET KURALLARI



Ataşmanı kullanmadan önce bu bölümü dikkatle okuyun.



Ataşmanın günlük kullanımında daima aşağıdaki hususları uygulayın!



BU ATAŞMAN İNSAN TAŞIMA VE KALDIRMA İÇİN MAX. 3 METREYE KADAR TASARIMLANDIRMIŞTIR.

Her çalışmaya başlamadan önce ataşman da iş güvenliği kontrolü yapın.

- Bu kullanım kılavuzunda verilen talimatların yanı sıra, iş güvenlik ve kaza önleme ile ilgili genel düzenlemeleri de dikkate alın.
- Asılı uyarı işaretleri ve talimatlar, güvenli kullanım için önemli rehberlik sağlar. Kendi güvenliğinizi için riayet edin.
- Çalışma başlamadan önce tüm ekipman ve işlevlerini öğrenin. Çalışma sırasında bunu öğrenmek sizin için çok geç olabilir.
- Ataşman altında durulmamalıdır.
- ***Bu ataşman izole edilmemiş olup, elektrik akımı ile temas ya da yakınlığa karşı koruma sağlamaz.***
- ***Ataşmanı, havai ya da yeraltı elektrik hatlarının veya diğer elektrik kaynaklarının bulunabileceği yerlerde, hatların enerjisi yetkili elektrik veya kamu hizmet şirketi tarafından kesilmeden ASLA çalıştırmayın.***
- Bomu veya lifti kaldırmadan önce daima elektrik hatlarına dikkat edin.
- Şiddetli rüzgârlı (genellikle 10-12 m/s üzeri), fırtınalı veya aşırı kaygan hava şartlarında sepetle yüksekte çalışma yapılmamalıdır.
- Elektrik hatlarıyla arada bırakılacak mesafe hakkında bilgi için işveren, yerel idare ve devlet düzenlemelerini izleyin.



Kaldırma aracını (Forklift, Telehandler vb) ve önüne bağlanan ataşmanı çalıştırmak için eğitilmiş veya uygun lisansa sahip olmayan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.

4. GÜVENLİ ÇALIŞMA



KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU

Doküman No	KK-01
Rev. Tarihi	29.11.2021
Rev. No	00
Sayfa	6

- Çalışmaya başlamadan önce mutlaka kullanma ve bakım talimatlarını okuyun.
- Emniyet kurallarına riayet ediniz.
- Daima çalışma öncesi denetleme işlemini gerçekleştirin. Zaman ve kullanıma bağlı olarak boyanın aşınması ile metalde oluşabilecek korozyon kontrolünü yapın.
- Başlamadan önce doğrudan ortamı kontrol edin. Görünürlüğün zayıf olduğu ortamlarda özellikle dikkat edin.
- Atışmanın doğru yük çizelgelerine göre monte edilmiş olmasına dikkat edin. Forklift ve telehandlerlerin güvenli çalışma yükü ve yüksekliğini gösteriyor olması gerekmektedir. Bu diyagramları kontrol edilmesi önem arz etmektedir.
- Bağlantı noktalarını kontrol ederken son derece dikkatli olun. Bağlantı pimlerinin kontrolü muhakkak yapılmalıdır.
- Makineyi kullanmadan önce daima makinenin fonksiyonlarını test edin.
- Makineyi sadece tasarlanmış olduğu fonksiyonlara uygun olarak kullanın.
- Entegre olmayan yük taşıma platformu, yüksek bir yere yük taşıma maksadıyla forklift ve telehandler gibi yükseltme kabiliyetine sahip araçlar ile kullanılan kaymayı önleyici tabana sahip etrafı çevrili platformlardır.
- Atışman kullanılarak yükseğe personel bırakılmamalı yada personel alınmamalıdır.
- Dayanaksız yıkılmaya yüz tutmuş bina, çatı, iskele yada ahşap yapı gibi riskli yerlerde çalışılmamalıdır.
- Atışman ile yapılacak işin önceden kurallara uygun olarak planlanmış olması gerekmektedir. Çevre koşullarının bu plan çerçevesinde kontrol altına alınması gerekmektedir.
- Atışman yere sert bir şekilde indirilmemelidir.
- Bina içinde veya dışında çalışırken atışman kontrollü bir şekilde kullanılmalı ve engellere olan mesafesi kontrol edilmelidir.
- Atışmanın yük taşıma kapasitesinin üzerinde yük taşınmamalıdır. forklift ve telehandlerin dengesini bozar.
- Atışman altında durulmamalıdır.
- Atışmanın ve birlikte kullanılacak olan forklift ve telehandlerin mutlaka yetkili makamlarca periyodik kontrolünün yapıldığını ve kullanılmasında bir sakınca olmadığına dair kayıtlarının olduğunu kontrol ediniz.

5. ÜRÜN HAKKINDA BİLGİLER



KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU


Doküman No	KK-01
Rev. Tarihi	29.11.2021
Rev. No	00
Sayfa	7

Ürün Modelleri Genel Bilgisi :

**TELEHANDLER GRUBU, EKSKAVATÖR GRUBU ,FORKLİFT GRUBU, BEKOLODER GRUBU,
LODER GRUBU, TRAKTÖR GRUBU**

Ürün Kodlama Sistemi :

ÜRÜN KODU



BAĞLANTI YERİ	ÜRÜN ADI	KULLANIM YERİ	BOŞ	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
TELEHANDLER GRUBU	1 KASA DEVİRME ATAŞMANI 180 °	01 TARIM / GIDA İŞLETMELERİ	1 BOŞ	00 TEKNİK ÖZELLİKLERİ 01 - 99
EKSKAVATÖR GRUBU	2 KASA DEVİRME ATAŞMANI 360 °	02 İNŞAAT	2	
FORKLİFT GRUBU	3 SÜPÜRGE ATAŞMANI	03 ENDÜSTRİYEL TESİSLER	3	
BEKOLODER GRUBU	4 KAĞIT BALYA ATAŞMANI	04 BİLGİ ALINIZ	9	
LODER GRUBU	5 AÇILI FIRÇA ATAŞMANI			
TRAKTÖR GRUBU	6 BURGÜ ATAŞMANI			
	SİLAJ BALYA ATAŞMANI			
	BÜYÜK BALYA ATAŞMANI			
	SAKSI ATAŞMANI			
	ÇAPA, ROTOVATÖR ATAŞMANI			
	TOPRAK ELEME ATAŞMANI			
	BALYA ŞİŞİ ATAŞMANI			
	BETON KARMA ATAŞMANI			
	TOPRAK İŞLEME ATAŞMANI (TIRMIK)			
	TOPRAK İŞLEME ATAŞMANI (İSKELET, TAŞ TOPLAMA KOVASI)			
	TOPRAK İŞLEME ATAŞMANI (ORMAN İŞLEME TIRMIĞI)			
	PALET ÇATAL ATAŞMANI			
	TOMRUK ATAŞMANI			
	SEPET ATAŞMANI			
	KARE BALYA ATAŞMANI			
	KÜRÜME ATAŞMANI			
	DİREK BORU KISKAÇ ATAŞMANI			
	ŞİŞLİ BALYA ATAŞMANI			
	OT VE ÇALI KESME ATAŞMANI			
	İŞ VE TARIM KOVALARI			
	AĞIR HİZMET KOVALARI			
	MİNİ EKSKAVATÖR KOVALARI			
	KAZICI YÜKLEYİCİ KOVALARI			
	HAFİF MALZEME KOVASI			
	TRAPEZ KOVA			
	AÇILIR KOVA			
	KİSTİRMA KOVA			
	TAŞ TOPLAMA KOVASI			
	HARFİYAT KOVASI			

Ürün Adı : PLATFORM & SEPET ATAŞMANI (Personel / Malzeme Sepeti)

Modeller : DIGMAQ - XXXXXXXXX



KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU

Doküman No	KK-01
Rev. Tarihi	29.11.2021
Rev. No	00
Sayfa	8

Kullanım Alanları:

- Endüstriyel tesisler,
- İnşaat,
- Belediyeler,

Kullanım Özellikleri:

- Aynaya montaj yapılarak kullanılır.
- İşletmelerin özel yüklerini rahatlıkla istiflemeleri ve sevklerinde kullanabilirler.

6. SAKLAMA

- Ataşmanı doğrudan güneş ışığına ve yağmura maruz kalmaya karşı koruyun. Sert bir zemine koyunuz
- Ataşmanı hava koşullarına maruz kalırsa, ataşmanda yağmur suyu birikimi olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Boya kaplamasındaki tüm hasarlara dikkat edin. Hasarlı boya lekelerini temizleyin ve yağdan arındırın, yeniden boyayın.
- Uzun süreli saklamaya yalnızca korunaklı örtü altında izin verilmektedir.

7. ATAŞMANIN HURDA EDİLMESİ

Kullanıcı ataşmanı hurda etmeye karar verirse geri dönüşüm için kullanabilirsiniz.

8. ATIK RİSKLERİNİN TANIMI

Tüm tehlikeleri ortadan kaldırmak için tasarım ve yapımdan sorumludur. Ataşmanın çalışması sırasında bazı kısmi riskler kaçınılmazdır.

Atık riskleri çoğunlukla bilgi veya dikkat eksikliğinden kaynaklanan operatörün uygunsuz davranışından kaynaklanmaktadır.

Aşağıdaki tehlikeli ve yasak eylemlerden uzak durun:

- Ataşmanın bağlı olduğu yükseltme kabiliyetine sahip forklift ve telehandler gibi araçları, yetkisi olmayanlar veya kullanma lisansına sahibi olmayan veya kullanım talimatlarını bilmeyen kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
- Ataşmanın bağlı olduğu yükseltme kabiliyetine sahip forklift ve telehandler gibi araçları, alkollü ya da diğer sarhoş edici veya uyuşturucu etkisi altında olan kişiler tarafından kullanılamaz.



KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU

Doküman No	KK-01
Rev. Tarihi	29.11.2021
Rev. No	00
Sayfa	9

- Ataşman, kullanım kılavuzunda belirtilenlerin haricinde farklı amaçlar için kullanılamaz.

9. ATIK RİSK DEĞERLENDİRMESİ



Atık riskleri, öngörülen kurallara ve endikasyonlar uygulanmadığı zaman ortaya çıkar!

Aşağıdaki talimatları izleyin:

- Daima kullanım kılavuzunda açıklanan güvenlik talimatlarına riayet edin.
- Kullanım kılavuzunu okuyun ve tamamen anlayın.
- Ellerinizi tehlikeli alanlardan uzak tutun.
- Ataşmanın bağlı olduğu yükseltme kabiliyetine sahip forklift ve telehandler gibi araçları yalnızca çalışması konusunda eğitim almış yetkin ve kullanım talimatlarını bilen kişiler tarafından kullanılmalıdır.

10. ÜRÜN FOTOĞRAFLARI



KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU

Doküman No	KK-01
Rev. Tarihi	29.11.2021
Rev. No	00
Sayfa	10



11. ÜRÜN ETİKETİ



12. ARIZA GİDERME LİSTESİ



KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU

Doküman No	KK-01
Rev. Tarihi	29.11.2021
Rev. No	00
Sayfa	11

No	Arıza Türü	Sebep	Arıza Giderme Yöntemi
1			
2			

13. TEHLİKE SEMBOLLERİ, PİKTOGRAMLARI VE ANLAMLARI

BİLGİ İKAZ ve UYARI ETİKETLERİ

SIRA NO	ETİKET	AÇIKLAMASI
01		DİKKAT
02		DOKUNMAYIN
03		ÇALIŞMA ALANINDA DURMAYINIZ
04		ELİNİZİ ÇALIŞMA BÖLGESİNE KOYMAYINIZ, KESİLEBİLİR.
05		ELİNİZ EZİLEBİLİR.

14. GARANTİ ŞARTLARI VE KOŞULLARI

- Üretici, mevcut standartlara uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş bir Ataşmanın sunmaktadır. Tedarik edilen Ataşmanın üzerinde üretim hatası olmadığını garanti eder.



KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU

Doküman No	KK-01
Rev. Tarihi	29.11.2021
Rev. No	00
Sayfa	13

- Ataşmanın amacına uygun olarak kullanılması ve kılavuzda yer alan tavsiyelere uyulması koşuluyla, Ataşmanın için ilk satış tarihinden itibaren 12 ay boyunca garanti hizmeti vermektedir.
- Yetkili satıcıda uygun şekilde doldurulan garanti belgesi, üreticinin garantisinin onaylanmasıdır; garanti koşullarının kabulü müşterinin imzası ile teyit edilmelidir.
- Kalite garantisi, kusurlu imalat, malzeme hataları ve gizli kusurların neden olduğu Ataşmanın kusurlarını kapsar.
- Garanti, normal aşınma ve yıpranmaya maruz kalan aksam ve parçaları, hidrolik hortumları, kapsamaz.
- Garanti, yanlış kullanım, uygun olmayan bakım veya Ataşmanın yanlış ayarlanması nedeniyle meydana gelen mekanik hasarları veya diğer hasarları kapsamaz.
- Garanti, ataşmanın usulüne uygun olmayan şekilde depolanmasından kaynaklanan hasarları kapsamaz.
- Kullanıcı tarafından sunulan ataşman yapısında yetkisiz değişiklikler yapılması garantinin otomatik olarak sonlandırılmasına neden olacaktır.
- Ürün, tedarik edilen ataşmanın kusurları dışındaki sebeplerden kaynaklanan ürünün kaybolması, hasar görmesi veya tahrip edilmesinden sorumlu tutulamaz.
- Garanti süresi boyunca üretici, kendisinden kaynaklı veya ihmalden kaynaklanan kusurların onarımını yapacaktır.
- Garanti onarımı, Ataşmanın belirtilen servis istasyonuna bildirilmesi / verilmesinden itibaren 14 iş günü içinde veya taraflarca kararlaştırılan diğer süre içinde yapılacaktır.
- Onarımın tamamlanması için garanti süresi uzatılabilir.
- Yetkili servis istasyonları tarafından yapılan garanti kapsamına girmeyen tüm onarım işleri kullanıcı tarafından ödenerek tam maliyetle yapılır.
- Garanti kapsamı dışındaki onarıma başlamadan önce, Servis müşteriye önerilen onarım maliyeti, süresi ve kapsamı hakkında bilgi verecektir.

Müşteri, onarım sırasında geçerli bir garanti ile Ataşmanın ödenebilir onarımına başlayıp başlamayacağına karar verir

15. GARANTİ BELGESİ

WARRANTY CERTIFICATE / GARANTİ BELGESİ



KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU

Doküman No	KK-01
Rev. Tarihi	29.11.2021
Rev. No	00
Sayfa	14

Manufacturer's / Üreticinin

Name / adı :

Address / Adresi :

Phone / Telefon :

Fax / Fax :

E-mail :

Web Site :

Confirmed By :

Onaylayan

Authorized Partner / Yetkili Temsilci

Name / adı :

Address / Adresi :

Phone / Telefon :

Fax / Fax :

E-mail : Web Site :

Stamp and Sigranurte :

Kaşe ve İmza

Product Information/ Ürün Bilgileri

Trade Name / Ticari Adı :

Product No / Ürün No. :

Date Of Delivery /

Teslim Tarihi :

Customer Name /

Müşterinin Adı :

Customer Signature/ :

Müşterinin İmzası

16. UYGUNLUK BEYANI